

カラーバリエーション / バーガンディ・グリーン

【本体組み立て手順】



①ウォーターウェイトベースに水と砂を混ぜて準備します。



②ウォーターウェイトベースを平滑な地面上に組み立てます。



③ソーラーパネルをパラソル天頂部に取り付けます。



④パラソル本体をウォーターウェイトベースに取り付けます。



⑤最後にブラケットカバーを取り付けます。

【開閉・操作手順】



①ハンドルのグリップを強く握り、パラソルの高さを調整します。



②高さが決まったらハンドルを回して傘を開きます。

【方向切り替え】



スピカはウォーターベースのペダルを踏んで操作することで全体の方向を調整できます。お好みの方向に調整してください。

【傘の角度調整】



傘を開いたあと、再びグリップを上げ下げすることで、傘の角度調整が可能です。

【LED ライト】



フレームに設置されたスイッチを押すことで、LED ライトのオン・オフを切り替えることができます。

取り扱い上のご注意

- ※1 ウォーターウェイトへの注水時、砂を混ぜることで水流が安定するため、3割程度を目安に砂を混ぜていただくことをお勧めします。
- ※2 パラソル高さを調整する際、ハンドルが支柱に沿って上下方向に移動します。手指や障害物がハンドルやパラソルフレームに挟み込まないように気をつけてください。
- ※3 強風時、暴風時は直ちに使用を中止し、傘を畳んでください。
- ※4 電源は天頂部のソーラーパネルから日中のうちに充電されます。(満充電で3～6時間点灯)
- ※5 ウォーターウェイト B はポラレのみご使用いただけます。スピカにはご使用いただけませんのでご注意ください。
- ※6 パラソルは必ず平滑な地面上に設置してください。斜面や土手面では傾倒する可能性があります。
- ※7 内蔵バッテリーは消耗品のため、初期不良以外の保証は適用外とさせていただきます。